

MS 文字工具

Icon: 無

指令名稱: MTP

選單: Ms 標註 | MS 文字工具

用於: MSCAD (基本版 / 標準版 / 高級版) 和 inCAD (標準版 / 高級版)



用此工具在您的圖面放置或編輯文字. 當您指定 Leroy 或繪出的字高它會自動依據您的圖面比例因子計算正確的文字高度. 他也可讓您設定, 新建和修改文字類型. 一旦您在圖上放置了文字, 您可以用他的更正工具來修改或固定您的文字

文字大小選項

有三種選項經由使用圓形按鈕來控制. 點選您要使用項目並輸入想要的字高. 注意: 未選取的選項會顯示對應的字高.

出圖時請確定在使用文字放置工具使用和專案的一般配置選項相同的圖面比例.

Leroy 字高

這可讓您指定 Leroy 字高. 文字放置工具會依照您的專案的圖面比例因子和單位計算正確的的字高. 更多的 Leroy 字高的資訊請參閱這裡.

出圖的字高

這可讓您指定當您列印時您想要繪在圖紙上的字高. 如果您的專案設定為英呎, 字高請輸入英吋. 如果專案的單位設定為公尺, 輸入出圖的字高以毫米(mm).

高度

這讓您以圖面的單位輸入字高,專案的圖面比例與單位沒有被用於調整字高. 此字高和通常使用於圖面的文字指令設定的字高相同. 與 Textsize 指令的變數相同.

類型

這與 AutoCAD 的 Styles 的指令相同,或是 FelixCAD 的 Font 指令相同.

類型下拉選單

用此設定當您放置文字在圖面時會被使用的當前文字類型.

修改

用此修改既有的類型或新建一個新的.

刷新

如果使用者挑選了一個新的類型可使用刷新文字的大小.

文字放置按鈕


您有三種選項來放置新的文字在圖面




這是 [DTEXT 指令](#). 會使用文字放置工具設定的文字類型和文字大小選項.





這是 [MTEXT 指令](#). 多行文字指令. 會使用文字放置工具設定的文字類型和文字大小選項.


 這是 [TEXT 指令](#). 單行文字指令. 會使用文字放置工具設定的文字類型和文字大小選項.


文字編輯工具


 這是縮放一個文字至另一個的指令


 這是依比例因子縮放選擇的文字的指令


 這是旋轉文字 180 度的指令

 這是旋轉文字與文字或直線相符的指令.

 這是沿直線滑動文字的指令

 這是修改文字的指令.

 複製文字屬性的指令. 這會複製一個文字的屬性至另一個選取的文字.. 會被複製的屬性有: 圖層, 顏色, 樣式, 旋轉, 傾斜, 大小.

 這是文字放置工具集. 這可讓您在圖面選取既有的文字設定文字放置工具與它相符. 文字的樣式與文字大小是會被改變與之相符的選項.